

# Up & Down Roller Coaster™

Montagnes Russes de Haut en Bas  
“Sube y Baja” Montaña Rusa

711400

Adult assembly required  
Assemblage par un adulte requis  
Necesita ser ensamblado por un adulto



www.step2.com

The Step2 Company, LLC.  
10010 Aurora-Hudson Rd.  
Streetsboro, OH 44241 USA  
1-800-347-8372

Valid only in U.S.A. and Canada  
Numéro disponible uniquement aux États-Unis et au Canada  
Número válido solo en EUA y Canadá

(330)656-0440  
www.step2.com

STEP2 UK LTD.  
Oaks Business Park  
Tustin Way, Longridge Road  
Preston, PR2-5LX

TEL# 0844 8800 740  
Step2 UK website: www.step2uk.com

This product is intended for use only by children 2 years and up.

Tools Required: NONE

- Thank you for purchasing a Step2 Product. If you have any questions about this product, please call The Step2 Company toll free at 1-800-347-8372 or contact us via the internet at [www.step2.com](http://www.step2.com).
- If you decide to dispose of a Step2 product, disassemble and dispose of it in such a way that no unreasonable hazards exist. Any disposal practice must be in compliance with all Federal, State/ Provincial, and Local laws and regulations. Step2's products are recyclable plastic. Refer to the recycling symbol ♻️ for the level number located on each part for appropriate sorting; please recycle.

**OBSERVING THE FOLLOWING STATEMENTS AND WARNINGS REDUCES THE LIKELIHOOD OF SERIOUS OR FATAL INJURY.**

- Adult supervision required.
- Maximum riders: (1), Maximum weight capacity: 50 lbs. (22,7 kg.).
- It is very important that children are instructed to keep hands, feet, loose clothing and long hair away from the wheels during operation.
- Check to be sure all connections are tight. Advise children not to use equipment until properly assembled.
- Inspect the product periodically for loose or damaged components. Call 1-800-347-8372 for replacements.

#### Maintenance Instructions:

- For general cleaning we recommend mild soapy water.

#### ⚠️ WARNING:

- Riding toys should not be used on hills, thoroughfares, steps, or any type of incline. Riding toys should not be used near bodies of water such as pools, streams, rivers, lakes, or oceans. To prevent injury, shoes should be worn at all times.

#### PLEASE SAVE THIS SHEET FOR FUTURE REFERENCE

Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement par des enfants à partir de 2 ans et plus.

Outil requis : Aucuns

- Nous vous remercions de l'achat d'un produit Step2. Si vous avez des questions au sujet de ce produit, veuillez contacter The Step2 Company, sans frais, au 1-800-347-8372 ou sur l'Internet en visitant le site [www.step2.com](http://www.step2.com).
- Si vous décidez de mettre un produit Step2 au rebut, démontez-le en prenant les précautions nécessaires pour prévenir tout danger. Toute mise au rebut doit être effectuée conformément aux réglementations fédérales, nationales/provinciales et locales. Les produits de Step2 sont en plastique recyclable. Reportez-vous au symbole ♻️ de recyclage situé sur chaque pièce pour le numéro de niveau afin d'effectuer le tri approprié; veuillez recycler.

**VEUILLEZ APPLIQUER LES MESURES DE SÉCURITÉ SUIVANTES ET RESPECTER LES AVERTISSEMENTS AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES.**

- Le contrôle adulte a exigé.
- Cavaliers maximums: (1), Poids maximum: 22,7 kg. (50 lbs.).
- Il est très important d'apprendre aux enfants de garder leurs mains, pieds, vêtements lâches ou cheveux longs loin des roues qui marchent.
- Assurez-vous que tous les raccords sont bien serrés. Ne laissez jamais les enfants utiliser l'équipement avant son assemblage complet.
- Vérifiez l'état du jouet régulièrement afin de détecter toute pièce abîmée ou desserrée. composez le 1-800-347-8372 pour obtenir des pièces de rechange si nécessaire.

#### Instrucciones de mantenimiento:

- Para una limpieza general se recomienda el uso de agua con un jabón suave.

#### ⚠️ MISE EN GARDE:

- Les porteurs/trotteurs ne doivent pas être utilisés dans les collines, les rues, les marches ou aucune autre pente. Les porteurs/trotteurs ne doivent pas être utilisés non plus près des corps d'eau tels: piscines, ruisseaux, rivières, lacs ou océans. Pour éviter de se blesser, il faut toujours être chaussé.

#### PRIÈRE DE GARDER CETTE FEUILLE POUR FUTURE RÉFÉRENCE

Este producto está diseñado para que lo usen niños de 2 años en adelante.

Implementos Requerido: Ninguno

- Gracias por adquirir el producto de Step2. Si tuviera alguna pregunta acerca del montaje o del uso de este producto, por favor llame un teléfono gratuito de la Compañía Step2, 1-800-347-8372 o visite nuestro sitio web [www.step2.com](http://www.step2.com).

- Si usted decide desechar un producto de Step2, desármelo y deséchelo de forma que no ocasione riesgos innecesarios. Cualquier forma de desecho debe cumplir con las leyes y normas federales, estatales/provinciales y locales. Los productos de Step2 son de plástico reciclable. Consulte el símbolo con el número de nivel de reciclado ♻️ en cada una de las partes para así clasificarlas y reciclarlas apropiadamente. Por favor recicle el producto.

**TENGA EN CUENTA LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS Y ADVERTENCIAS PARA REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LESIONES SERIAS O MORTALES.**

- La supervisión adulta requirió.
- Jinetes máximos: (1), El peso máximo: 50 lbs. (22,7 kg.).
- Es muy importante que los niños sean instruídos en mantener las manos, los pies, la ropa suelta o los cabellos largos apartados de las ruedas durante el funcionamiento.
- Verifique que todas las conexiones estén ajustadas. Aconseje a los niños que no usen el equipo hasta que no esté correctamente armado.
- Inspeccione periódicamente si el juguete tiene componentes sueltos o dañados. Si son necesarias piezas de repuesto llame al 1-800-347-8372.

#### Instrucciones de mantenimiento:

- Para una limpieza general se recomienda el uso de agua con un jabón suave.

#### ⚠️ ADVERTENCIA:


- Los juguetes para montar no deben ser usados sobre colinas, vías públicas, escalones ó ningún otro tipo de inclinación. Los juguetes para montar tampoco deben ser usados cerca de piscinas, ríos, riachuelos, lagos u océanos. Para evitar lesiones siempre se debe usar zapatos.

#### RETENGA ESTA INFORMACIÓN PARA REFERENCIA FUTURA


#### PARTS LIST: A

Liste des pièces détachées: A


Lista de Partes: A



Yellow + Orange  
Le jaune + l'Orange  
Amarillo + Naranja



Orange + Green  
L'orange + Vert  
La naranja + Verde



Green + Purple. Repeat to other side.  
Vert + le Violet. Répéter l'opération de l'autre côté.  
Verde + Púrpura. Repita del otro lado.

**Thank you** for purchasing the Step2® **Up & Down Roller Coaster™**. We'd appreciate a few minutes of your time to complete a brief survey so we can continue providing you with great products. In appreciation for your feedback, a promotional coupon for your next purchase from [www.Step2.com](http://www.Step2.com) will be provided upon completion.

To participate, please visit our website at:

**[www.step2.com/survey/?partnumber=711400](http://www.step2.com/survey/?partnumber=711400)**

Thank you for your time,

John Vresics  
CEO/President

04/10-7114